

Hybrid PRO kit



Snabb Guide

GENERAL NOTES

All rights reserved . This manual may not be reproduced, in part or entirely, either in printed or digital form . AVL DITEST GMBH and resources used for the drawing up of this manual will not be held responsible for the incorrect use of the manual while they guarantee that information in the manual have been duly checked. Products undergo constant control and improvement, hence we reserve the right to modify information herein without notice.

MANUFACTURER IDENTIFICATION

AVL DiTEST
Alte Poststraße 156
A-8020 Graz/Austria
Tel.: +43 316 787-0 • Fax: +43 316 787-1460
e-mail ditest@avl.com
Hemsida <http://www.avlditest.com>

TECHNICAL SERVICE CENTERS

As to the technical service centers, please refer to the list on the website www.avlditest.com or contact your reseller.

DISPOSAL



The product complies with the requirements of the Community Directive 2002/96/EC. The disposal shall have to be carried out by complying with the local regulations for the disposal of waste: do not throw the product into the ordinary domestic waste but bring it to the special collection centres present over the territory according to what is provided for by the current regulations in force.

SYMBOLER

Följande varningssymboler är **aimed at ensuring an easier and simpler consultation of the manual.**



Operationer som potentiellt innebär en risk för operatören är belyst med den här symbolen



Operationer som kräver extra uppmärksamhet är belysta med den här symbolen.

Sådana operationer skall utföras korrekt för att undvika att orsaka skada på instrumentet och på den omgivande miljön.

Den här symbolen belyser även information som kräver särskild uppmärksamhet.

INNEHÅLL

GENERAL NOTES2
MANUFACTURER IDENTIFICATION.....2
TECHNICAL SERVICE CENTERS2
DISPOSAL2
SYMBOLS2
SAFETY RULES4
How to enable the Hybrid function procedure.....4
INCLUDED ITEMS.....4
INTRODUCTION TO THE FUNCTION5
THE HYBRID FUNCTION5
EXECUTION OF THE PROCEDURE.....6

UTFÖRANDE AV PROCEDUREN

Hybrid reningsproceduren kan utföras från:

1. **Automatiska cykler eller manuella cykler.** Väljs en oljetyp som är olik den tidigare använda oljan när man ställer in de laddningsbara parametrarna, vid START kommer utrustningen kräva att utförandet av den inre rengöringsfunktionen kallad "Hybrid funktion".
2. Inställningsmenyn, genom att välja "Hybrid funktion".

Stationen kräver följande steg (i sekvens):

- Kontakta HP kopplingsfästet och LP kopplingsfästet genom att använda HP-LP adaptern och öppna kopplarna.



- Ta bort den nya oljebehållaren som använts för tidigare tjänster och för in ny olja i behållaren. Under reningsproceduren, kommer få gram olja att användas till att förbereda stationen för användning.
- Bekräfta procedurens start och vänta tills den är slutförd. Det tar cirka 5 minuter.

i Varningar

- Proceduren kräver minst 500g kylmedel i behållaren.
- Markera oljebehållarna för att undvika entydiga fel.
- Förvara de nya oljebehållarna stängda för att undvika kontakt med luften.